

N°	Description	WS100SCK Opérateur maître WS200S	WS100WCK Opérateur maître WS200W	WS100SK Opérateur esclave	Qté	SPREG01300
1	Carter WS100	PD0860A0000	PD0860A0000	PD0860A0000	1	
2	Disque de déverrouillage	PD0801A0000	PD0801A0000	PD0801A0000	1	
3	Capot WS100	PD0861A0000	PD0861A0000	PD0861A0000	1	
4	Cartier supérieur	BMG1467AR01.45673	BMG1467AR01.45673	BMG1467AR01.45673	1	
5	Cartier inférieur	BMG1468A.45673	BMG14678A.45673	BMG14678A.45673	1	
6	Sortie de bras droit WS100	PD0866A3000	PD0866A3000	PD0866A3000	1	
7	Transformateur 230v 22v 150va	TRA-S.1025	TRA-S.1025		1	
8	Moto réducteur .24vcc 46r	SPA10	SPA10	SPA10	1	
9	Carte logique	CL7SKA			1	
9	Carte logique		CL9WKA		1	
10	Pignon Z8 m2	PMD1457R01.4610	PMD1457R01.4610	PMD1457R01.4610	1	
11	Roue menée Z26 m2	PMD1458R02.4610	PMD1458R02.4610	PMD1458R02.4610	1	
12	Engrenage dev m=2.5	PMD0894R02.4610	PMD0894R02.4610	PMD0894R02.4610	1	
13	Roulement	PMCU4R01.4630	PMCU4R01.4630	PMCU4R01.4630	1	
14	Roulement	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	2	
15	Arbre conduit	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
16	Arbre de guidage	PMD1476.4610	PMD1476.4610	PMD1476.4610	1	
17	Grpe tige de déblocage	SPREG01300	SPREG01300	SPREG01300	1	1
18	Grpe tige de déblocage	SPREG01300	SPREG01300	SPREG01300	1	1
19		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
20	Butée Fin de courses	PMD1551.4610	PMD1551.4610	PMD1551.4610	1	
21	Grpe tige de déblocage	SPREG01300	SPREG01300	SPREG01300	1	1
22		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
23		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
24	Grpe tige de déblocage	SPREG01300	SPREG01300	SPREG01300	1	1
25		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
26	Bague de déblocage Mhouse	PPD2028A.4540	PPD2028A.4540	PPD2028A.4540	1	1
27	Navette de déblocage	PMD1477.4610	PMD1477.4610	PMD1477.4610	1	
28	Bague seeger	PMCSE12A.4630	PMCSE12A.4630	PMCSE12A.4630	1	
29	Pressort de débrayage	MO-1263.2640	MO-1263.2640	MO-1263.2640	1	
30		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
31	Bague de guidage di.9x10	41.023	41.023	41.023	1	
32	Ecrou D8 nylon 23mm	D8A.5110	D8A.5110	D8A.5110	2	
33	Ecrou D8 zb UNI5589	D8A.5102	D8A.5102	D8A.5102	2	
34	Rondelle élastique	R8A.5120	R8A.5120	R8A.5120	1	
35	Vis 4x45	V4X45.5102	V4X45.5102		2	
37		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
38		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
39	Vis V4.2X13	V4.2X13A.5101	V4.2X13A.5101	V4.2X13A.5101	7	
40	Rondelle élastique	R06F.5120	R06F.5120	R06F.5120	2	
41	Vis 6x18	V6X18.5102	V6X18.5102	V6X18.5102	2	
42	Rondelle D8	R08A.5120	R08A.5120	R08A.5120	1	
43	Vis autotaraudeuse	V6.3X19.5101	V6.3X19.5101	V6.3X19.5101	2	
46	Vis autofil. 2,9x13 tc+ nich.	V2.9X13.5101	V2.9X13.5101	V2.9X13.5101	2	
48		<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	<b>Non disponible</b>	1	
50	Vis autotaraudeuse	V2.9X19.5101	V2.9X19.5101	V2.9X19.5101	2	
51	Porte fusible 220v complet	PFM-B.2213	PFM-B.2213	M12V1.1850	1	
52	Fusible 1A 250V type T	F1AR.2201	F1AR.2201		1	
53	Rondelle 12x18x0.3	R04E.5120	R04E.5120	R04E.5120	1	
54	Platine de fixation coté pilier	PMD1042R03.4610	PMD1042R03.4610	PMD1042R03.4610	1	
55	Vis 6 x 70	V6X70.5102	V6X70.5102	V6X70.5102	2	
56	Ecrou D6	D6.5110	D6.5110	D6.5110	2	
101	Bras courbé	BMG1142R02.45673	BMG1142R02.45673	BMG1142R02.45673	1	
102	Platine de fixation vantail	PMD1144R01.46103	PMD1144R01.46103	PMD1144R01.46103	1	
103	Axe de liaison de bras	PMD1143.4610	PMD1143.4610	PMD1143.4610	2	
104	Circlips d'arrêt 10mbo09 trop	87.100	87.100	87.100	2	

